





SOSTITUZIONE DIN VS BERETTA

CROSSOVER DIN VS BERETTA

Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale viene installato l'accessorio. A tale libretto si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI e per le REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA.

These instructions are an integral part of the installer manual on which the accessory is installed. See the manual for the GENERAL WARNINGS, GENERAL SAFETY DEVICES.

-  Prima di effettuare qualsiasi operazione togliere l'alimentazione elettrica all'apparecchio.
-  Questo accessorio deve essere installato solo da personale professionalmente qualificato.

-  Before carrying out any operation, first disconnect the electric power supply to the boiler.
-  The accessory must be installed by professional qualified personnel.

Il kit è composto da

	Q.tà
1 Tubo Inox Ø 20 L.300/600	1
2 Tubo Inox Ø 20 L.200/400	1
3 Tubo Inox Ø 20 L.200/400 gas giallo con guarnizione	1
4 Tubo Inox Ø 15 L.200/400	2
5 Guarnizione 3/4" in fibra	2
6 Guarnizione 1/2" in fibra	2
7 Foglio istruzioni	1

The kit is composed of

	Q.ty
1 Ø 20 Inox pipe L.300/600	1
2 Ø 20 Inox pipe L.200/400	1
3 Ø 20 Inox pipe L.200/400 gas yellow with rubber gasket	1
4 Ø 15 Inox pipe L.200/400	2
5 3/4" fiber gasket	2
6 1/2" fiber gasket	2
6 Instructions sheet	1

